



HOLZKERN

COAST | KÜSTEN  
28 MM

Minute | Minute

Hour | Stunde



Normal position  
Normalposition

1st click: time setting  
1 Pos.: Zeiteinstellung

**Instructions | Anleitung**  
[www.holzkern.com/FAQ](http://www.holzkern.com/FAQ)

**Setting the time**

You can adjust the time by turning the crown in position one.

**Uhrzeit einstellen**

Du kannst an der herausgezogenen Krone durch Drehen die korrekte Uhrzeit einstellen.

**Battery | Batterie**

Sony SR621SW

**Movement | Uhrwerk**

Citizen-Miyota GL20

**Case thickness | Gehäusehöhe**

9 mm

**Circumference | Umfang**

Adjustable length | Größenverstellbar

**Weight | Gewicht**

22 g

**Glass | Glas**

Hardened mineral crystal | Mineralglas

**Backplate | Rückseite Gehäuse**

Wood | Holz

**Water resistance | Wasserdicht**

Splash-proof | Spritzwasserfest

**Band width | Armbandbreite**

11 mm

**Band | Armband**

Wood | Holz

Pins | Steckstifte



**Accuracy / Month**  
Genauigkeit / Monat

±20 sec.  
±20 Sek.



**Battery life**  
Batterie Lebensdauer

3 Years  
3 Jahre