



HOLZKERN

4-SEASONS | 4-JAHRESZEITEN

40 MM



- 1 Hour | Stunde
- 2 Minute | Minute
- 3 Second | Secondi
- 4 Normal position | Normalposition
- 5 Time setting | Zeiteinstellung

**Battery | Batterie**

SR626SW

**Movement | Uhrwerk**

Citizen-Miyota 2035

**Case thickness | Gehäusehöhe**

9 mm

**Circumference | Umfang**

Adjustable length | Größenverstellbar

**Weight | Gewicht**

46,3 g

**Glass | Glas**

Hardened mineral crystal | Mineralglas

**Backplate | Rückseite Gehäuse**

Metal | Metall

**Water resistance | Wassersäule**

Splash-proof | Spritzwasserfest

**Band width | Armbandbreite**

20 mm

**Band | Armband**

Wood | Holz

Screws | Schrauben

**Setting the time**

You can adjust the time by turning the crown in position one.

**Uhrzeit einstellen**

Du kannst an der herausgezogenen Krone durch Drehen die korrekte Uhrzeit einstellen.

**Instructions Band  
Anleitung Armband**

EN: [www.holzkern.com/en/faq/#size](http://www.holzkern.com/en/faq/#size)

DE: [www.holzkern.com/de/faq/#size](http://www.holzkern.com/de/faq/#size)



**Accuracy/Month** ± 20 sec.  
**Genauigkeit/Monat** ± 20 Sek.



**Battery life** 2 Years  
**Batterie Lebensdauer** 2 Jahre