




HOLZKERN



**Instructions | Anleitung**  
[www.holzkern.com/FAQ](http://www.holzkern.com/FAQ)

## FAIRY TALE | MÄRCHEN 40 MM

### **Winding the watch**

Wind the movement by turning the crown clockwise 40 times prior to wearing it. The movement will also wind automatically through regular use; however, after many hours without being worn it may be necessary to wind the movement again.

### **Uhr aufziehen**

Drehe die Krone 40 Mal im Uhrzeigersinn, bevor du deine Uhr zum ersten Mal anlegst und sie beginnt zu laufen.

Das Uhrwerk zieht sich nun durch deine Bewegung selbstständig auf. Sollte die Uhr mehr als 40 Stunden nicht getragen werden, wiederhole den Vorgang.

### **Movement | Uhrwerk**

Automatic | Automatik  
Sea-Gull 6103k

### **Case thickness | Gehäusehöhe**

11 mm

### **Circumference | Umfang**

Adjustable length | Größenverstellbar

### **Weight | Gewicht**

80 g

### **Glass | Glas**

Sapphire Crystal | Saphirglas

### **Backplate | Rückseite Gehäuse**

Metal, glass | Metall, Glas

### **Water resistance | Wasserdicht**

Splash-proof | Spritzwasserfest

### **Band width | Armbandbreite**

20 mm

### **Band | Armband**

Wood, metal | Holz, Metall  
Screws | Schrauben



**Accuracy / Day**  
**Genauigkeit / Tag**

±20-40 sec.  
±20-40 Sek.



**Running time**  
**Laufzeit**

42 Hours  
42 Stunden