



- 1 Hour | Stunde
- 2 Minute | Minute
- 3 Normal position | Normalposition
- 4 Time setting | Zeiteinstellung

**Battery | Batterie**

SR626SW

**Movement | Uhrwerk**

Citizen-Miyota 2025

**Case thickness | Gehäusehöhe**

9,5 mm

**Circumference | Umfang**

Adjustable length | Größenverstellbar

**Weight | Gewicht**

36 g

**Glass | Glas**

Hardened mineral crystal | Mineralglas

**Backplate | Rückseite Gehäuse**

Wood | Holz

**Water resistance | Wassersäule**

Splash-proof | Spritzwasserfest

**Band width | Armbandbreite**

16 mm

**Band | Armband**

Wood | Holz

Screws | Schrauben

**Setting the time**

You can adjust the time by turning the crown in position one.

**Uhrzeit einstellen**

Du kannst an der herausgezogenen Krone durch Drehen die korrekte Uhrzeit einstellen.

**Instructions Band  
Anleitung Armband**EN: [www.holzkern.com/en/faq/#size](http://www.holzkern.com/en/faq/#size)DE: [www.holzkern.com/de/faq/#size](http://www.holzkern.com/de/faq/#size)**Accuracy/Month  
Genauigkeit/Monat**± 20 sec.  
± 20 Sek.**Battery life  
Batterie Lebensdauer**2 Years  
2 Jahre